





указателей поворота и аварийной сигнализации, **38**. Прикуриватель, **39**. Лампа освещения вещевого ящика, **40**. Выключатель аварийной сигнализации, **41**. Выключатель (регулятор) освещения приборов, **42**. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости, **43**. Переключатель ближнего-дальнего света, переключатель указателей поворота, выключатель звукового сигнала, переключатель стеклоочистителя, выключатель смывателя ветрового стекла, **44**. Замок зажигания, **45**. Выключатель наружного освещения, **46**. Часы, **47**. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, **48**. Выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей, **49**. Выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей, **50**. Фонари сигнализации открытых передних дверей, **51**. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей, **52**. Плафоны, **53**. Реле - прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза, **54**. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора, **55**. Спидометр, **56**. Лампа освещения спидометра, **57**. Контрольная лампа дальнего света фар, **58**. Контрольная лампа указателей поворота, **59**. Контрольная лампа наружного освещения, **60**. Тахометр, **61**. Лампа освещения лампы воздушной заслонки карбюратора, **62**. Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости, **63**. Контрольная лампа стояночного тормоза, **64**. Датчик указателя уровня и резерва топлива, **65**. Указатель температуры охлаждающей жидкости, **66**. Указатель уровня и резерва топлива, **67**. Лампа освещения номерного знака, **68**. Задние фонари, **69**. Задние фонари, **70**. Задние фонари, **71**. Лампа освещения багажника.



1. Передние фары, 2. Наружные фары, 3. Внутренние фары, 4. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, 5. Датчик включения электродвигателя вентилятора, 6. Звуковые сигналы, 7. Боковые указатели поворота, 8. Электромагнитный клапан карбюратора, 9. Аккумуляторная батарея, 10. Стартер, 11. Катушка зажигания, 12. Электродвигатель омывателя ветрового стекла, 13. Реле заряда аккумуляторной батареи ВАЗ 21061, ВАЗ-21063, 14. Генератор, 15. Коммутатор, 16. Реле включения ближнего света фар, 17. Реле включения дальнего света фар, 18. Свечи зажигания, 19. Распределитель зажигания, 20. Реле включения электродвигателя вентилятора, 21. Датчик температуры охлаждающей жидкости, 22. Датчик указателя давления масла, 23. Датчик недостаточного давления масла, 24. Подкапотная лампа, 25. Выключатель света заднего хода, 26. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости, 27. Моторедуктор очистителя ветрового стекла, 28. Регулятор напряжения, 29. Реле - прерыватель электродвигателя отопителя, 30. Электродвигатель отопителя, 31. Резистор электродвигателя отопителя, 32. Основной блок предохранителей, 33. Дополнительный блок предохранителей, 34. Переключатель электродвигателя обогрева заднего стекла, 35. Реле включения аварийной сигнализации, 36. Реле - прерыватель аварийной сигнализации, 37. Выключатель стоп - сигнала, 38. Штепсельная розетка переносной лампы, 39. Выключатель аварийной сигнализации, 40. Прикуриватель, 41. Лампа сигнализации недостаточного уровня